

NÁVOD K OBSLUZE KÓDOVÉHO ZÁMKU

Uvedený typ trezoru je vybaven kódovým zámkem, který prostřednictvím kombinace tří dvojmístných čísel umožňuje téměř milion kombinací.

POSTUP PŘI OTEVÍRÁNÍ KÓDOVÉHO ZÁMKU

Výrobce nastavená kombinace je **60-30-60**.

- Číselníkem otočíme **vlevo** (proti směru hodinových ručiček) tak, aby se první číslo kombinace **-60-** **čtyřikrát** srovnalo se znakem pro otevření na pevném rámu zámku. To znamená, že celkem třikrát volně mineme číslem -60- znak pro otevření (není třeba se na čísle -60- zastavovat) a teprve při čtvrtém otočení zastavíme přesně na čísle -60-. V žádném případě se na správné číslo -60- již nelze vracet, ale je nutné celé nastavení znovu opakovat.
- Číselníkem otočíme **vpravo** (po směru hodinových ručiček) tak, aby se druhé číslo kombinace **-30-** **tříkrát** srovnalo se znakem pro otevření na pevném rámu zámku. To znamená, že celkem dvakrát volně mineme číslem -30- znak pro otevření a teprve při třetím otočení zastavíme přesně na čísle -30-. Opět platí, že se nelze vracet, ale je nutno celé nastavení znovu opakovat a to včetně nastavení první kombinace.
- Dále číselníkem otočíme **vlevo** tak, aby se třetí číslo kombinace **-60-** **dvakrát** srovnalo se znakem pro otevření na pevném rámu zámku. To znamená, že jednou volně mineme číslem -60- znak pro otevření, teprve až při druhém otočení přesně zastavíme na -60-.
- Nyní otočíme číselníkem **vpravo** směrem k číslu **-0-** až na doraz, kdy již nelze dále otáčet. To znamená, že je zámek otevřen a můžeme trezor klíčem odemknout.

UZAVÍRÁNÍ

- Kódový zámek uzavřeme tak, že číselníkem otočíme vlevo.