



ADSAFE, spol. s r.o.

www.adsafe.cz | www.adsafe.sk

www.ZbranoveTrezory.cz | www.TrezoryNaZbrane.cz

www.DomovniSchranky.cz | www.Esejfy.cz

model SentrySafe OA3817



Přístupový kód

Existují 3 možnosti jak odemknout a zpřístupnit sejf:

1. Tovární kód

(Naleznete jej na první straně přiloženého průvodce/manuálu, který byl v balení Vašeho sejfu)
Vždy můžete otevřít svůj sejf zadáním těchto 5ti čísel/továrním kódem. Tento kód nemůže být smazán.

2. Uživatelský kód

Pokud chcete zvolit svůj vlastní kód, můžete jej nastavit zvolením kombinace vlastních 5ti čísel.

3. Uživatelský PIN

Pokud chcete přidělit dočasný přístup další osobě, můžete naprogramovat 5ti místný číselný kód, který můžete posléze smazat.

Programování uživatelského kódu

Pzn. Povolen je pouze jeden uživatelský kód

Vytvoření

1. Zvolte tlačítko Prog, poté zadejte Váš 5ti místný tovární kód
2. Zadejte Vámi požadovaný 5ti místný uživatelský kód

Smazání

1. Zvolte tlačítko Prog
2. Zadejte dvakrát za sebou Váš 5ti místný tovární kód

Programování uživatelského PIN

Pzn. Povolen je pouze jeden uživatelský PIN

Vytvoření

1. Zvolte tlačítko Prog dvakrát za sebou
2. Zadejte Váš 5ti místný uživatelský kód
3. Zadejte požadovaný 5ti místný uživatelský PIN

Smazání

1. Zvolte tlačítko Prog dvakrát za sebou
2. Zadejte Váš 5ti místný uživatelský kód
3. Zadejte 0, 0, 0, 0, 0. (tzn. 5 krát číslici 0 za sebou)

Pzn. Jestliže Váš sejf nereaguje, prosím zkontrolujte vložené baterie než kontaktujete svého servisního technika.

Showroom a prodejna: Bělohorská 274/9, 169 00 Praha 6, +420 722 066 666, info@adsafe.cz

Fakturační údaje: ADSAFE, spol. s r.o., Oldřichova 512/42, 128 00 Praha 2, IČ 02009463, DIČ CZ02009463