

Uživatelský manuál

Burg Wächter ZÁMEK NA SPOUŠŤ S ČÍSELNOU KOMBINACÍ GUN LOCK GL 345

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte u nabitě zbraně!

Otevření zámku:

Zámek je z výroby nastaven na kombinaci 0-0-0

1. Nastavte číslice na nastavenou kombinaci tak aby byly v linii viz obrázek
2. Zmáčkněte tlačítko pro otevření a zatlačte, aby došlo k "rozdělení zámku"

Změna číselné kombinace:

1. Nastavte kombinaci nastavenou z výroby (0-0-0) nebo Vámi poslední nastavený kód
2. Zmáčkněte tlačítko reset ostrým předmětem
3. Nastavte novou požadovanou číselnou kombinaci
4. Uvolněte tlačítko reset
5. Zámek je nastaven k otevření novou číselnou kombinací

Uzamčení zámku:

1. **UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte u nabitě zbraně nebo zbraně s nataženým úderníkem!**
 2. Ujistěte se, že je zbraň v bezpečném stavu k uzamčení
 3. Protáhněte část zámku se třmenem skrze spoušť, tak abyste pohodlně z druhé strany nasadili druhou část zámku
 4. Nasadte druhou část zámku a změňte kód na číselníku čímž dojde k uzamčení zámku
- Upozornění: Nezapomeňte svou nastavenou číselnou kombinaci! V případě uzamčení zůstává třmen v uzamykací části a bez znalosti kódu pro otevření jej nelze odemknout.**

